






4.07.03.01.01229

LifeTag 英法说明书(Android)

80×80mm HD-P16-3 Android版本 80g双铜 单色正反面 印刷 风琴折


 <p>Life Tag INSTRUKCJA OBSŁUGI</p> <p>WYMAGANIA MINIMALNE: Android 9 lub nowszy</p>  <p>Works with Android Find Hub</p>	<p>GŁÓWNE FUNKCJE</p> <p>Znajdź swój przedmiot Ten lokalizator działa z usługą Centrum lokalizacji Google. Po sparowaniu lokalizatora z aplikacją Centrum lokalizacji Google na urządzeniu z systemem Android, można szybko i bezpiecznie zlokalizować swoje przedmioty na Mapach Google. Informacje o umiejscowieniu przedmiotu są widoczne tylko dla Ciebie i nawet Google nie ma do nich dostępu.</p> <p>ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ Ten lokalizator działa wyłącznie z aplikacją Centrum lokalizacji Google. Upewnij się, że pobrałeś i zainstalowałeś tę aplikację ze Sklepu Play przed skorzystaniem z lokalizatora.</p> <p>Lokalizator jest kompatybilny wyłącznie z urządzeniami z systemem Android (wersja 9 lub nowsza). Lokalizator nie jest kompatybilny z urządzeniami Huawei.</p> <p>Jeśli lokalizator jest sparowany z jakimś urządzeniem, to jest zablokowany i nie może być sparowany z innym urządzeniem.</p> <p>PRZYCIŚC ON/OFF</p>  <p>-01-</p>	<p>OBSŁUGA</p> <p>Włączenie i wyłączenie lokalizatora Naciśnij przycisk ON/OFF raz, żeby włączyć urządzenie. Usłyszysz dźwięk oznaczający, że urządzenie włączyło się. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 5 sekund. Usłyszysz dwa krótkie dźwięki oznaczające, że urządzenie zostało wyłączone.</p> <p>Podłączenie lokalizatora Upewnij się, że w swoim urządzeniu z Android masz włączony Bluetooth i połączenie z siecią. Włącz lokalizator naciskając raz przycisk ON/OFF (usłyszysz dźwięk). Umieść lokalizator w pobliżu swojego urządzenia z Androidem i poczekaj, aż na ekranie pojawi się powiadomienie o wykryciu lokalizatora i kliknij „Połącz”. Następnie przeczytaj informacje na ekranie i kliknij „Zgadzam się i chcę kontynuować”, aby zakończyć parowanie lokalizatora z Twoim urządzeniem. Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google i wybierz lokalizator. Wejdź w Ustawienia, aby ustawić mu swoją nazwę i kategorię.</p> <p>Uwaga: Lokalizator wyłączy się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie jest sparowany z żadnym urządzeniem. Jeśli powiadomienie o wykryciu lokalizatora nie pojawiło się na ekranie lub je przegapiłeś, możesz sparować lokalizator następująco: 1. Otwórz Ustawienia/Google/Wszystkie usługi. 2. Kliknij „Urządzenia” w sekcji „Połączone urządzenia i udostępnianie”. 3. Włącz „Szukaj urządzeń w pobliżu”. 4. Kliknij lokalizator na liście wykrytych urządzeń i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.</p> <p>-02-</p>	<p>• Znajdowanie lokalizatora, kiedy jest w pobliżu</p> <p>Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google, kliknij na lokalizator, a następnie na „Odtwórz dźwięk”, żeby lokalizator zaczął wydawać dźwięk. Kiedy go znajdziesz, kliknij w aplikacji „Wyłącz dźwięk”, aby go wyciszyć.</p> <p>• Znajdowanie miejsca, w którym jest lokalizator</p> <p>Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google i kliknij na lokalizator, aby wyświetlić jego umiejscowienie na mapie. Aby udać się do tego miejsca, kliknij „Zobacz wskazówki dojazdu”.</p> <p>• Zgubienie lokalizatora: opcja „Oznacz jako utracone”</p> <p>Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google kliknij na lokalizator, a następnie kliknij „Oznacz jako utracone”. Dodaj informacje kontaktowe, aby otrzymać powiadomienie, kiedy sieć usługi Centrum lokalizacji Google namierzy Twój lokalizator.</p> <p>• Udostępnianie lokalizacji</p> <p>Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google, kliknij na lokalizator, a następnie „Udostępnij urządzenie”.</p> <p>-03-</p>	<p>• Resetowanie lokalizatora</p> <p>Upewnij się, że lokalizator jest włączony. Otwórz aplikację Centrum lokalizacji Google, kliknij lokalizator na liście urządzeń, wejdź w Ustawienia i wybierz opcję „Usuń z funkcji Znajdź moje urządzenie”, a następnie potwierdź klikając „Usuń”. Dopiero po pomyślnym usunięciu lokalizatora z aplikacji możesz go zresetować: na włączonym lokalizatorze naciśnij szybko przycisk ON/OFF sześć razy, aż usłyszysz długi dźwięk. Lokalizator jest teraz gotowy do sparowania z innym urządzeniem z systemem Android.</p> <p>BATERIA</p> <p>Lokalizator zawiera baterię typu CR2032. W trakcie użytkowania może być konieczna wymiana baterii. Używaj baterii wyłącznie tego samego typu (CR2032) i o tych samych parametrach, zwracając uwagę na umieszczenie jej zgodnie z polaryzacją (+/-).</p> <p>Wymiana baterii</p> <ul style="list-style-type: none">• Użyj szczeliny między górną a dolną pokrywę lokalizatora, aby rozłożyć go na dwie części.• Wyjmij baterię.• Włóż nową baterię CR2032 do lokalizatora stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.• Złóż ze sobą górną i dolną pokrywę, a następnie dociśnij. <p>-04-</p>	 <p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Zagrożenie połknięciem: ten produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową. Połknięcie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Połknięcie baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.</p>  <p>-05-</p>
--	---	--	--	---	---

- Zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci i oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci i spalać.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane ponownie.
- Nie należy: rozładowywać na siłę, demontować, podgrzewać powyżej temperatury określonej przez producenta oraz spalać baterii. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku wycieku lub eksplozji skutkującej oparzeniami chemicznymi.
- Należy upewnić się, że baterie są włożone zgodnie z polaryzacją (+ / -).
- Nie instalować jednocześnie nowych i zużytych baterii, baterii różnych marek lub typów, takich jak alkaliczne, cynkowo-węglowe, baterie wielokrotnego ładowania.
- Jeśli baterie nie były używane przez długi okres, należy wyjąć je z produktu i oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Należy zawsze całkowicie zabezpieczyć komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy przestać używać produktu, wyjąć baterie i trzymać je z dala od dzieci.

-06-

BEZPIECZEŃSTWO

Lokalizatory zawierają wrażliwe komponenty elektroniczne i baterie, mogą ulec uszkodzeniu, pogorszeniu funkcjonalności lub spowodować obrażenia, jeśli zostaną upuszczone, podpalone, przedziurawione, zmiażdżone, zdemontowane lub wystawione na działanie nadmiernej temperatury, cieczy lub środowiska o wysokim stężeniu chemikaliów przemysłowych. Nie używaj uszkodzonych lokalizatorów.

 **Utylizacja sprzętu**
Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny: **Aktro Sp. z o.o.**
ul. Gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4, 15-124 Białystok

-07-

Find Hub (Centrum lokalizacji Google) pomaga znaleźć i połączyć się w jednym, bezpiecznym miejscu z tym, co jest ważne. Znajdź swoje rzeczy szybko i bezpiecznie – nawet jeśli Twoje urządzenia są offline. Ponadto możesz płynnie i bezpiecznie udostępnić swoją lokalizację znajomym i rodzinie, aby byli spokojni o Ciebie. Wszystkie informacje o lokalizacji Twojego urządzenia pozostają prywatne i są bezpiecznie przechowywane.

Zastrzeżenie: Sieć Find Hub wymaga włączonych usług lokalizacyjnych i Bluetooth. Wymaga usługi sieci komórkowej lub połączenia z internetem. Działa na systemie Android 9+ na wybranych urządzeniach [urządzeniach lub telefonach] i w niektórych krajach dla użytkowników w odpowiednim wieku.

Google, Android i Google Maps są znakami towarowymi Google LLC.